VDO TPMS Pro MANUALE UTENTE

45/2014 (1.0) - IT





REVISIONE DEL MANUALE RELATIVO A VDO TPMS PRO

I continui miglioramenti comportano che le informazioni contenute in questo manuale, le caratteristiche e il design di questo dispositivo siano soggetti a cambiamenti senza alcun preavviso.

<u>Edizione/</u> <u>Revisione</u>	<u>Riferimento</u>	Data (settimana/a nno)	<u>Capitoli aggiornati</u>
Prima edizione	UM-366EVB-U	46/2014	Versione del firmware DA1-05.

Manuale utente	2
DISPOSITIVO TPMS	2
1. SPECIFICHE 2. ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA	.2 .3 .4 .5 .7 .8 9
1. CONTROLLO DEL SENSORE. 2. ASSISTENZA TPMS. 3. PROGRAMMARE IL SENSORE VUOTO 4. HISTORY (STORICO). 5. SETTINGS (SETTAGGI). 6. ABOUT (RIGUARDO). VARIE	.9 14 19 24 26 31 32
1. RICARICA 3 2. STAMPA DEI DETTAGLI DEL SENSORE 3 3. TROUBLESHOOTING 3 4. AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO 3 5. RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI SISTEMA PER LA FUNZIONE MODIFICA AL SENSOR PROGRAMMABILE 3 6. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DELLA BATTERIA E DELLA RICARICA 3 7. RICICLO 3	32 33 34 34 34 36 37 38

Indice

39

VDO

Manuale utente DISPOSITIVO TPMS

1. SPECIFICHE

Tipo di batteria:	Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Durata della batteria:	Circa 1.000 attivazioni per ciclo di carica completa.
Dimensioni (Max L, L, P):	20,0 cm x 12,0 cm x 4,0 cm (7,9" x 4,7" x 1,6").
Materiale della custodia:	Materiale ABS ad alta resistenza.
Risposta in frequenza:	Principali frequenze: 315 MHz e 433,92 MHz (supporto frequenze più specifiche).
Indicazione batteria scarica:	Display LCD con barra grafica.
Peso:	Circa 2 lbs. (0,91 kg)
Temperature:	Funzionamento: da -20 °C a +45 °C (da -4 °F a 131 °F). Conservazione: da -20 °C a +45 °C (da -4 °F a 131 °F).



Contenuto del prodotto:

- Dispositivo VDO TPMS PRO.
- ➢ Cavo USB.
- > Cavo RJ45.
- Modulo OBDII.
- > Alimentazione + UK adattatore.

Accessori opzionali:

- Alloggiamento di espansione (opzionale).
- Stampante IrDA (opzionale).



2. ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

Non gettare. Conservare per riferimento futuro.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.

Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Questo dispositivo non causa interferenze dannose, e

(2) Questo dispositivo accetta qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare funzionamenti non desiderati o impropri.

ATTENZIONE. Questo prodotto emette onde elettromagnetiche generate elettronicamente che possono interferire con il funzionamento in sicurezza dei **pacemaker**.

I portatori di pacemaker non devono utilizzare questo prodotto.



ATTENZIONE.



Non utilizzare con circuiti elettrici attivi.

Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Indossare occhiali di sicurezza. (Operatori e persone presenti nell'area).

Pericolo di impigliamento.

Leggere la sezione relativa alla garanzia, alle informazioni sulla sicurezza e al riciclo contenute nelle ultime pagine del presente manuale.

3. ATTENZIONE

LEGGERE LE SEGUENTI ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO

Il sistema di controllo della pressione pneumatici (TPM) è stato progettato per essere duraturo, sicuro e affidabile, quando usato correttamente.

Tutti i **DISPOSITIVI TPMS** sono destinati a essere utilizzati solo da personale qualificato e tecnici automobilistici addestrati o in un'officina di meccanica leggera. Leggere le istruzioni riportate di seguito prima di utilizzare il dispositivo. Rispettare sempre le istruzioni di sicurezza indicate nel presente manuale. In caso di domande relative alla sicurezza o all'affidabilità di questo dispositivo, contattare il rivenditore locale.

1. Leggere le istruzioni

Rispettare le avvertenze relative al dispositivo contenute nel presente manuale. Rispettare le istruzioni di funzionamento.

2. Conservare le istruzioni

Le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere conservate per futuro riferimento.

3. Rispettare le avvertenze

Gli operatori e le altre persone presenti nell'area devono sempre indossare occhiali di sicurezza e leggere le istruzioni prima dell'uso. Non utilizzare con circuiti elettrici attivi. Pericolo di impigliamento.

4. Pulizia

Utilizzare un panno morbido e asciutto o, se necessario, un panno morbido e umido per pulire il dispositivo. Non utilizzare solventi chimici aggressivi quali acetone, diluente, detergente per freni, alcool, ecc., in quanto potrebbero danneggiare la superficie in plastica.

5. Acqua e umidità

Evitare il contatto o l'immersione in acqua. Non versare liquidi di alcun tipo sul dispositivo.

6. Conservazione

Non utilizzare o conservare il dispositivo in un luogo esposto alla luce diretta del sole o a eccessiva umidità.

7. Utilizzo

Per ridurre il rischio di incendi, non utilizzare il dispositivo in prossimità di contenitori aperti o liquidi infiammabili. Non utilizzare se vi è possibilità di un rilascio di gas o vapori infiammabili. Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore. Non utilizzare il dispositivo senza il coperchio del vano batterie.



4. TASTI FUNZIONE

C	Interruttore alimentazione ON/OFF		Sensore di test o sensore trigger
ОК	Avanzare, continuare o confermare.	C	Annullare, tornare al passaggio precedente.
	Navigare per selezionare "up" ("verso l'alto ").		Navigare per selezionare " down " (" verso il basso ").
	Navigare per selezionare " left " ("sinistra").		Navigare per selezionare " right " ("destra ").





Icone di intestazione



Il dispositivo è collegato tramite USB.

Il modulo OBD è collegato allo strumento.



Bluetooth attivo (non disponibile).

Wifi attivo (non disponibile).



Potenza del segnale Wifi \bigcirc = 100%; \bigcirc = 66%; \bigcirc = 33%.



Ricezione di un messaggio (non disponibile).

4.1. ICONE IN BASSO



Selezionare questa icona per tornare alla schermata Home.



Selezionare questa icona per inviare i dati del sensori all'unità di controllo elettronico (ECU).



Selezionare questa icona per eliminare la visualizzazione dei dati attuali del sensore.

Selezionare questa icona per inviare i dati del sensore alla stampante.

Selezionare questa icona per modificare le informazioni di lavoro.



5. ACCENSIONE

Premere il tasto oper accendere il **DISPOSITIVO TPMS**.

Lo strumento visualizza la schermata di avvio.



Attendere qualche secondo; verrà visualizzato il menu principale. Lo strumento è pronto a funzionare.



Per spegnere lo strumento, tenere premuto il tasto

(circa 3 secondi).

C



6. ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

6.1. PANORAMICA DELLO STRUMENTO TPMS

Lettura e diagnosi dei sensori, ripristino dell' unità di controllo elettronico (ECU) di OBDII e trasferimento dati all'unità di controllo elettronico (ECU).



Nota: su alcuni veicoli, qualora si trovino in "modalità apprendimento", il veicolo confermerà che il sensore TPM ha comunicato con ECM tramite una serie di avvisi acustici.

Procedura di assistenza

Sezione 1.0: Leggere il test del sensore

Prima di riparare i pneumatici/ruote utilizzando il DISPOSITIVO TPMS, attivare ciascuno dei sensori del veicolo per assicurarsi che funzionino correttamente.

Questo consentirà di eliminare la responsabilità associata alla sostituzione di sensori precedentemente danneggiati o difettosi. Questa procedura non modificherà i settaggi del veicolo perché il veicolo deve ancora essere messo in modalità apprendimento/aggiornamento. Questa procedura permette di identificare rapidamente i sensori danneggiati o difettosi, considerato che alcuni veicoli non segnalano una condizione di sensore danneggiato o difettoso sul guadro strumenti per un massimo di 20 minuti.

Nota: nel caso in cui i sensori non si attivino, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi della presente guida.

Eseguire l'assistenza pneumatici/ruote.

Per i veicoli che necessitano di aggiornamento, si rimanda alla Sezione 2.0

Sezione 2.0: Apprendimento del sistema TPM

Con il veicolo in modalità apprendimento, attivare il sensore della ruota anteriore sinistra (AS). Alcuni veicoli emetteranno un trillo acustico per confermare che l'ID del sensore è stato acquisito dal veicolo sul computer di bordo.

La comunicazione tra il sensore e il computer di bordo verrà inoltre confermata anche sul display LCD del DISPOSITIVO.

La stessa procedura dovrà essere eseguita per tutti i sensori delle ruote, seguendo una rotazione in senso orario, fino a quando tutti i sensori risulteranno aggiornati.

A seguito dell'attivazione del sensore della ruota posteriore, alcuni veicoli emetteranno due trilli acustici per indicare che il sistema TPM è stato aggiornato.

Per i veicoli che non richiedono l'aggiornamento, si consiglia di attivare ognuno dei sensori delle ruote un'ultima volta, per assicurarsi che funzionino correttamente prima di consegnare il veicolo al cliente.



Check







UTILIZZO DI VDO TPMS PRO

IMPORTANTE:

Le informazioni specifiche sul veicolo del presente manuale sono utilizzate a titolo di esempio e non possono sostituire le istruzioni specifiche relative alle diverse marche e modelli. Quando si utilizza lo strumento per eseguire funzioni varie, è importante fare riferimento alle istruzioni sullo schermo e/o alle informazioni contenute nel manuale di riparazione.

Attenzione! Per una migliore attivazione del sensore, tenere il dispositivo attaccato al fianco del pneumatico proprio sopra il sensore.

1. CONTROLLO DEL SENSORE

Serve ad attivare tutti i sensori del veicolo e a riprogrammare gli ID dell'unità di controllo elettronico (ECU) attraverso la porta OBD.









1.1. SELEZIONARE IL PRODUTTORE DELL'AUTO



	VEHICLE SEL	ECTION	
MAZDA MERCEDES MERCURY MINI MITSUBISHI NISSAN PLYMOUTH PONTIAC PORSCHE ROLLS ROYCE SAAB	SATURN SCION SMART SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO		OK= ProseguireC= Precedente



1.2. SELEZIONARE IL MODELLO DEL VEICOLO



4 Runner Avalon Camry Camry Hybrid Corolla FJ-Cruiser GT86 Highlander Highlander H Land Cruiser Matrix	Prius Prius C Prius V RAV4 Canadia RAV4 XLE Can Sequoia Sienna Sienna LE Solara Tacoma	Tundra 4x2 Venza Yaris	

1.3. SELEZIONARE L'ANNO



	RAV 4	
2006 2007-2009 2010-2011 2012		ОК
2013 2014		= Proseguire
		C
		= Precedente

1.4. VERIFICARE I SENSORI







Per scorrere le ruote.



Lo strumento sta attivando il sensore.



OK

= Proseguire

= Precedente





Guida all'utilizzo del DISPOSITIVO TPMS





1.5. RIPROGRAMMARE L'UNITÀ DI CONTROLLO ELETTRONICO (ECU) ATTRAVERSO LA PORTA OBDII

Una volta che tutti gli ID dei sensori verranno letti e visualizzati sul dispositivo, collegare il modulo **OBD** allo strumento. Sulla barra del titolo verrà visualizzata l'icona **OBDII** da confermare.

Collegare il modulo **OBDII** alla porta **OBDII** presente sul veicolo e girare la chiave di accensione.





Il trasferimento dei dati all'unità di controllo elettronico è completo. Il modulo **OBDII** deve essere scollegato dal connettore **DLC**.



2. ASSISTENZA TPMS



Strumento al servizio dei sensori e del veicolo: Procedura di acquisizione, Rilevamento RF, Ricerca parti di ricambio, Test della chiave di avviamento, Aiuto.



2.1. SELEZIONARE IL PRODUTTORE DELL'AUTO



Scorrere verso l'alto e verso il basso per selezionare la marca di un veicolo.



2.2. SELEZIONARE IL MODELLO DEL VEICOLO



Scorrere verso l'alto e verso il basso per selezionare un modello di veicolo.

	IUTUIH		
4 Runner Avalon Camry Camry Hybrid Corolla FJ-Cruiser GT86 Highlander Highlander H Land Cruiser Matrix	Prius Prius C Prius V RAV4 RAV4 Canadia RAV4 XLE Can Sequoia Sienna Sienna LE Solara Tacoma	Tundra Tundra 4x2 Venza Yaris	= Prose = Prece

τουοτο





2.3. SELEZIONARE L'ANNO



Scorrere verso l'alto e verso il basso per selezionare un anno.

	RAV 4	
2006 2007-2009 2010-2011 2012		ОК
2013 2014		= Proseguire
		= Precedente

2.4. SELEZIONARE UN SERVIZIO

Sono disponibili i seguenti servizi:

- > Relearn procedure (procedura di acquisizione),
- RF detection (rilevamento RF),
- Part lookup (ricerca parti di ricambio)
- > Keyfob test (Test della chiave di avviamento),
- ➢ Help (Aiuto).







2.5. SERVIZIO "ACQUISIZIONE OBDII"



Questo servizio illustra la procedura per acquisire di nuovo il sensore sul veicolo.



2.6. VERIFICARE I SENSORI

RAV4

Procedere come in "CHECK SENSOR" ("CONTROLLO DEL SENSORE").





2.7. SERVIZIO "PART" ("PARTI DI RICAMBIO")



Si tratta di una base di dati contenente le parti di ricambio adatte a tutti i sensori e disponibili per ogni tipologia di auto.







per scorrere il codice del concessionario.

Part number ensor 42607-06011 0E DILL 1204 DORMAN 974-03<u>3</u> MYERS 21049 92-11<u>87</u>C NAPA 0'Reilly OE/S. 42607-06020 17-20216AK SEARS 95300 \mathbf{v}



Esempio di fornitori di ricambi:

OE DILL DORMAN MYERS NAPA O'Reilly OE/S SEARS

SMP John Dow Dynamic Continental REDI SENSOR Simple/Qwick s TECH



2.8. SERVIZIO "HELP" ("AIUTO")

Questa funzione aiuta l'operatore a risolvere problemi relativi a TPMS.









Selezionare la tipologia di problema.









Per continuare a visionare le informazioni.

nelf	
TPMS light stays "solid" after dri	ving
and successful transfer	
1 - PRESSURE INCORRECT	
Ensure tire press. matches vehicle	spec
with inflaton Company modiling bu	
with inflator. Compare reading by	
triggering sensors.	
2 - TEMPERATURE INCORPORT	
Z - ILNFLKATOKL INCOKKLOT	
Trigger sensors to verify temperat	ure.



Seguire le istruzioni sullo schermo.



3. PROGRAMMARE IL SENSORE VUOTO

VDO TPMS PRO funziona con la maggior parte dei più diffusi sensori universali programmabili post-vendita, con l'opzione di creare i nuovi ID del sensore e/o per duplicare gli ID del sensore a partire dai sensori originali.



A seconda delle opzioni presenti, le marche evidenziate nell'esempio possono variare.



Scorrere verso l'alto e verso il basso per selezionare la marca di un veicolo.



Scorrere verso l'alto e verso il basso per selezionare un modello di veicolo.

	VEHICLE SELE	CTION	
MAZDA MERCEDES MERCURY MINI MITSUBISHI NTSSAN	SATURN SCION SMART SUBARU SUZUKI TESLA		OK = Prosequire
PLYMOUTH PONTIAC PORSCHE ROLLS ROYCE SAAB	TÖYÖTA VOLKSWAGEN VOLVO		- Procedente
			- Fiecedenie
	TOYOTA		
4 Runner Avalon Camry Camry Hybrid Corolla	TOYOTA Prius Prius C Prius V RAV4 POW4 Capadia	Tundra Tundra 4x2 Venza Yaris	ОК
4 Runner Avalon Camry Camry Hybrid Corolla FJ-Cruiser GT86 Highlander Highlander H Land Cruiser	TOYOTA Prius C Prius V RAV4 RAV4 Canadia RAV4 KLE Can Sequoia Sienna Sienna Sienna LE Solara	Tundra Tundra 4x2 Venza Yaris	OK = Proseguire

Guida all'utilizzo del DISPOSITIVO TPMS



3.1. SEZIONE "COPY SENSOR ID" ("COPIA ID SENSORE")

Questa sezione ha la funzione di recuperare l'ID del sensore, nel caso in cui il sensore precedente possa essere clonato.





Guida all'utilizzo del DISPOSITIVO TPMS





3.2. SEZIONE "CREATE SENSOR ID" ("CREA ID SENSORE")

Questa sezione ha lo scopo di creare un sensore specifico MMY, nel caso in cui il sensore precedente non possa essere clonato. I nuovi ID del sensore sono generati a caso dallo strumento e potrebbero non essere gli stessi del sensore originale. L'esecuzione del reset di TPMS (vedere Sezione 2) è necessaria in caso di sostituzione dei nuovi sensori.







3.3. PROBLEMI DI RIPROGRAMMAZIONE



In caso di problemi di trasferimento dell'ID, verrà visualizzato un messaggio contenente la richiesta di riavviare la procedura.



4. HISTORY (STORICO)

Questa funzione serve a elencare l'ultima attività del dispositivo.





Scorrere verso destra e verso sinistra per selezionare l'opzione HISTORY (STORICO).

Opzione Recent (Recente)





Selezionare la marca da visualizzare.

Viene visualizzata la schermata del veicolo selezionato con l'ultima condizione di trigger. È possibile continuare ad attivare il veicolo.







REC	KLVLINI		
Make/Model/Year	Date	Reset	
HONDA/Odyssey/2012-201	L3 02/15/2000		
HONDA/Odyssey/2012-201	l3 02/15/2000		
0PEL/Insigna/2014	02/14/2000		
0PEL/Insigna/2014	02/14/2000		
HONDA/Odyssey/2012-201	13 02/13/2000		
CITROEN/DS5/2014	02/13/2000		
BMW/Serie 1/2014	02/13/2000		





OK

= Proseguire

= Precedente

OK

= Proseguire

OK





Manuale utente VDO TPMS Pro 24/39

Guida all'utilizzo del DISPOSITIVO TPMS





5. SETTINGS (SETTAGGI)

5.1. ENTRARE NEL MENU SETTINGS (SETTAGGI)



Nota: ogni icona indica lo stato del settaggio.

	LANGUAGE (LINGUA)	Selezionare una lingua tra quelle visualizzate: Cestina, Dansk, Deutsch, Engelska, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Portugues, Suomi.
X	UNITS (UNITÀ)	Modificare la visualizzazione della pressione dell'aria e della temperatura (kPa, bar o PSI con °F o °C).
HEX DEC	FORMAT (FORMATO)	Modificare il formato di visualizzazione dell'ID del sensore.
	BUZZER (SEGNALE ACUSTICO)	Attivare o disattivare il segnale acustico (YES or NO, SÌ o NO)
	AUTO OFF (SPEGNIMENTO AUTOMATICO)	Tempo di inattività dopo il quale il dispositivo verrà spento automaticamente.
	ZONE (ZONA)	Per selezionare l'area di lavoro tra AMERICA, EUROPE or KOREA (AMERICA, EUROPA O COREA). Fare attenzione, quando si cambia la zona, per ottenerne i dati relativi è necessario scaricare il software WebVT o utilizzare una scheda SD.



5.1.1. Modificare i settaggi relativi alla lingua

LANGUAGE (**LINGUA**): Selezionare una lingua tra quelle visualizzate: Cestina, Dansk, Deutsch, Engelska, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Portugues, Suomi.



5.1.2. Cambiare i settaggi relativi all'Unità

UNITS (UNITÀ): modificare la visualizzazione della pressione dell'aria e della temperatura (kPa, bar o PSI con °F o °C).







5.1.3. Settaggi per modificare il formato

FORMAT (FORMATO): modificare il formato di visualizzazione dell'ID del sensore.



AUTO: visualizzazione del formato dell' ID del sensore nella modalità di trasmissione del sensore.

DECIMAL (DECIMALE): forza la visualizzazione dell'ID del sensore in formato decimale (da 0 a 9).

HEXADECIMAL (**ESADECIMALE**): forza la visualizzazione dell'ID del sensore in formato esadecimale (da 0 a F).



5.1.4. Settaggi per cambiare il segnale acustico

BUZZER (**SEGNALE ACUSTICO**): attivare o disattivare il segnale acustico (YES or NO, SÌ O NO).

Quando il segnale acustico è impostato su **YES** (**SÌ**), viene emesso un bip quando viene rilevato l'ID del sensore.



5.1.5. Settaggi per modificare lo spegnimento automatico

AUTO OFF (**SPEGNIMENTO AUTOMATICO**): tempo di inattività dopo il quale il dispositivo verrà spento automaticamente.



Guida all'utilizzo del DISPOSITIVO TPMS



(massimo)) a **DISABLED** (never) ((DISABILITATO (mai)).



Scorrere verso l'alto (+) e verso il basso (-) per cambiare il valore temporale.

5.1.6. modificare i settaggi relativi alla zona di riferimento



Selezionare la funzione o i settaggi.





Scorrere verso l'alto e verso il basso per selezionare una nuova zona.

Lo strumento caricherà il nuovo database per la zona selezionata.



6. ABOUT (RIGUARDO)



MAIN	MENU		
Sol Ox	01001		ОК
Check TPM Service	Program	Keyfob	= Proseguire
History Training	OUT	About	= Precedente
Serial number : Boot version : Software version : Database version : Relearn version : Hardaware version : Registration name : Licennce validity :	B366-00001 01.08 DA1-05-05 YE1-33 ZE1-32 560.25.C N/A N/A		= Precedente
Copyright	2013 ATEQ		



VARIE

1. RICARICA

Indicazione di batteria scarica

Il dispositivo **TPMS** incorpora un circuito di rilevazione di batteria scarica. La durata di vita della batteria copre in media 800 test del sensore per ogni carica (circa 160-200 veicoli). Questa indicazione può variare in base al modello del sensore.

Indicatore di stato della batteria:



Quando l'indicatore 0% lampeggia, lo strumento si spegne dopo 10 secondi.



La batteria è in carica.

La batteria ha un problema, contattare il servizio post-vendita.

NON utilizzare lo strumento con lo stato di batteria scarica, in quanto la trasmissione e l'emissione potrebbero non risultare affidabili.

Durante la carica, la spia della batteria è rossa. Diventerà verde quando la batteria sarà completamente carica.





Esistono due modalità di ricarica dello strumento:

> Collegare direttamente il jack di alimentazione allo strumento e collegare l'alimentazione a una presa di corrente adeguata.

Collegare il jack all'alloggiamento di espansione e inserirvi lo strumento. L'alloggiamento e la spia rossa del LED "CHARGE" ("CARICA") si accendono.

Sostituzione della batteria

Si consiglia di restituire il dispositivo al produttore per la sostituzione della batteria.



2. STAMPA DEI DETTAGLI DEL SENSORE

Nota: questa funzione è disponibile solo dopo che l'operatore ha attivato i sensori del veicolo e lo strumento non è stato spento.

1) Inserire il dispositivo nell'alloggiamento di espansione; controllare che i tutti i sensori siano attivati.

2) Collegare il caricabatterie (o controllare che sia collegato) all'alloggiamento di espansione; ciò serve per alimentare la stampante.

3) Accendere la stampante, premere il pulsante

quando la luce verde lampeggia

4) La stampante sarà pronta quando si accenderà la spia della

batteria

Pulsante

di alimentazione della carta.

Nota: il dispositivo e la stampante sono collegati tramite infrarossi.



			1	
5)	Selezionare l'icona			utilizzando le frecce.

6) Stampare i risultati premendo OK

TOYOTA RAV4 2012 - LEFT FRONT ----Sensor ID : E89D500 Pressure : 0.03 Bar Temperature : 23 C Battery state: OK RIGHT FRONT --Sensor ID : 2A6E100 Pressure : 0.08 Bar Temperature : 23 C Battery state: OK - RIGHT REAR -Sensor ID : 559E00F Pressure : 0.03 Bar Temperature : 26 C Battery state: OK REAR - LEFT Sensor ID : 559FA29 Pressure : 0.03 Bar Temperature : 25 C Battery state: OK





3. TROUBLESHOOTING

Se il **DISPOSITIVO TPMS** non è in grado di attivare uno o più sensori utilizzando sia l'attivazione elettronica che quella magnetica, consultare la seguente guida per la risoluzione dei problemi:

1) Il veicolo non ha un sensore anche se è presente uno stelo della valvola in metallo. Accertarsi del tipo di stelo di innesto della valvola Schrader utilizzato sui sistemi TPMS.

2) Il sensore, il modulo o l'unità di controllo elettronico (ECU) possono essere danneggiati o difettosi.

3) Il sensore può appartenere a una tipologia che si attiva periodicamente da sola e non è progettata per rispondere a una frequenza di attivazione.

4) II **DISPOSITIVO TPMS** potrebbe richiedere un aggiornamento software.

5) Controllare i settaggi relativi alla variabile temporale della funzione **"Auto Off**" (**"Autospegnimento**") per la visualizzazione della schermata.

6) Il **DISPOSITIVO TPMS** è danneggiato o difettoso.

4. AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO

Aggiornamento del DISPOSITIVO TPMS

Nel momento in cui sarà disponibile un nuovo protocollo, il dispositivo dovrà essere aggiornato. Seguire le istruzioni riportate di seguito:

IMPORTANTE: disattivare temporaneamente il software di protezione anti-virus e spam presente sul computer. Si rende necessario per assicurare un aggiornamento corretto.



Connettore USB per l'aggiornamento tramite Internet.

Connettore USB per l'aggiornamento tramite Internet con lo strumento nell'alloggiament o di espansione.





0



4.1. INSTALLARE WEBVT PC SUITE

1) Collegare il dispositivo TPMS alla porta USB e accenderlo.

2) Inserire il CD fornito con lo strumento nell'unità del PC e fare clic sull'icona **WebVT** per avviare il programma.

3) Verrà visualizzata la schermata di benvenuto "Welcome to the Install Shield Wizard for WebVT" ("Benvenuti nell'installazione guidata di WebVT"). Fare clic su "Next >" ("Avanti>").

4) Verrà visualizzata una finestra per la scelta del percorso di destinazione; fare clic su "**Next** >" (**"Avanti**>").

5) Seguire le istruzioni fino a quando verrà visualizzata la finestra con il pulsante "**Finish**" (**"Fine"**).

6) Fare clic su "Finish" ("Fine") quando l'installazione di WebVT risulterà completata.

Nota: per ordinare il codice del software di aggiornamento annuale, consultare il proprio rivenditore per conoscere disponibilità e prezzi.

4.2. OPZIONE DI AGGIORNAMENTO INTERNET TRAMITE USB

Prima dell'aggiornamento, assicurarsi che la fase di ricarica della batteria sia completa.

1) Collegare il cavo USB dal DISPOSITIVO TPMS al PC e accendere il dispositivo.

2) Avviare il software WebVT.

3) Viene visualizzata una schermata che indica "Update Device" ("Aggiornamento del dispositivo")

4) Da qui è inoltre possibile stampare "Valve ID" (ID della valvola).

5) Premere "Yes" ("Sì") per aggiornare l'ultima versione del software. L'aggiornamento richiederà diversi minuti e la barra di stato indicherà la percentuale di aggiornamento completata.

Attenzione!

Non scollegare il DISPOSITIVO TPMS dal PC o spegnere il computer durante il processo di aggiornamento. Lo strumento potrebbe subire gravi danni.

4.3. OPZIONE DI AGGIORNAMENTO TRAMITE SCHEDA SD (SENZA INTERNET)

Prima dell'aggiornamento, assicurarsi che la fase di ricarica della batteria sia completa.

- 1) Posizionare la **scheda SD** nello slot, con i contatti rivolti verso l'alto.
- 2) Accendere il **DISPOSITIVO TPMS** e accedere al menu principale.

3) Scorrere verso il basso fino all'opzione **TPMS TOOL** Update (Aggiornamento del **DISPOSITIVO TPMS**) e premere Invio.

4) Scorrere fino a YES (SÌ) e premere Invio.

5) Verrà visualizzata l'opzione File Selection (Selezione file), premere il tasto



6) Lo strumento aggiornerà la versione del software.

7) Quando l'installazione sarà completata, lo strumento si spegnerà automaticamente. Rimuovere la scheda SD.

8) Accendere il **DISPOSITIVO TPMS**. La versione più recente del software verrà visualizzata sullo schermo.

Attenzione!

Non spegnere il DISPOSITIVO TPMS o estrarre la scheda SD durante il processo di aggiornamento. Lo strumento potrebbe subire gravi danni.



5. RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI SISTEMA PER LA FUNZIONE MODIFICA AL SENSORE PROGRAMMABILE

Per cambiare la tipologia dei sensori programmabili, è necessario resettare il database e ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

Per realizzare questa operazione, utilizzare il software VDO WebVT.

- 1) Avviare il software VDO WebVT,
- Collegare il dispositivo VDO TPMS Pro alla porta USB del PC tramite il cavo USB in dotazione.
- 3) Accendere il dispositivo VDO TPMS Pro.
- 4) Fare clic sul pulsante "Settings" ("Impostazioni").

8	VDO TPMS V7.08		×	
	VDO TPMIS			
	Device Serial Number:	B366-00819		
	Software version :	DA1-06-04	1	
	Available version :	DA1-07	(Internet)	
	Subscription expires :	19 August 201	5	
		Renew	Details	
www.vdo.com/tpms				
Print Sensor Info	ation: Automatic Mode (CUM	15) Sel	tings	
0% 0% Report	Programmable Sensors			
Web VT				
HIDE	UPDATE DEVICE	E>	<it< th=""></it<>	
		L		

- 5) Viene visualizzata la finestra accanto:
- 6) Fare clic sul pulsante "Factory Reset" ("Ripristino delle impostazioni di sistema") per ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo. Quindi, nei menu VDO TPMS Pro, selezionare il menu "Program" ("Programma") e selezionare la famiglia di sensori da programmare.



- 7) La scelta della famiglia dei sensori verrà effettuata nel menu accanto:
- **8)** La famiglia selezionata verrà visualizzata come appare di seguito:









6. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DELLA BATTERIA E DELLA RICARICA

È necessario leggere e comprendere le istruzioni di sicurezza e le avvertenze prima di usare o di caricare le batterie ai polimeri di litio.

Ambiente operativo

Attenersi a qualunque disposizione specifica in vigore nel luogo in cui ci si trova e spegnere sempre il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Usare il dispositivo solo nelle sue normali posizioni operative.

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti piccole. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Informazioni sulla fase di ricarica

Utilizzare solo il caricabatterie fornito con il dispositivo. L'uso di un altro tipo di caricabatterie può comportare malfunzionamenti e/o situazioni di pericolo.

Quando il LED rosso si spegne, la carica è completa.

Informazioni sul caricabatterie

Non utilizzare il caricabatterie in un ambiente ad alta umidità. Non toccare mai il caricabatterie con mani o piedi bagnati.

Consentire una corretta ventilazione intorno al caricabatterie quando lo si utilizza. Non coprire il caricabatterie con carta o altri oggetti che ne riducano il raffreddamento. Non utilizzare il caricabatterie mentre si trova all'interno di una custodia per il trasporto.

Collegare il caricabatterie a una fonte di alimentazione corretta. I requisiti relativi alla tensione sono riportati sulla custodia e/o sulla confezione.

Non usare il caricabatterie se i cavi sono danneggiati. Non tentare di riparare l'unità. Le parti interne non sono riparabili. Sostituire l'unità se danneggiata o esposta a umidità eccessiva.

Questo caricabatterie non è un giocattolo e non è destinato all'uso da parte di bambini o disabili senza un'adeguata formazione o supervisione.

Non utilizzarlo come fonte di alimentazione.

Staccare la spina prima di tentare di riparare o pulire il dispositivo.

Informazioni sulla batteria

ATTENZIONE: Questa unità contiene una batteria interna ai polimeri di litio. La batteria può scoppiare o esplodere, rilasciando sostanze chimiche pericolose. Per ridurre il rischio di incendi o di lesioni, non smontare, schiacciare, forare o gettare la batteria e il dispositivo nel fuoco o nell'acqua, non mettere in corto circuito o mettere in corto circuito i contatti con un oggetto metallico.

Utilizzare un caricabatteria specifico approvato da **VDO** e fornito con il dispositivo.

Lo strumento deve essere restituito alla fabbrica per la sostituzione della batteria.

L'apertura dello strumento o la manomissione del sigillo posto sullo strumento, se rotto, invaliderà la garanzia.

<u>Sicurezza per l'uso della batteria ai</u> polimeri di litio

Non lasciare **MAI** la batteria incustodita durante il processo di ricarica. Il dispositivo deve necessariamente essere collocato su una superficie non infiammabile durante la ricarica (piatto di ceramica o scatola di metallo).

Caricare la batteria ai polimeri di litio **SOLO** con il caricabatterie fornito con il dispositivo.

Non utilizzare **MAI** un tipo di caricabatterie Ni-MH (Nickel Metallo Idruro) per caricare una batteria ai polimeri di litio.

Se la batteria inizia a surriscaldarsi raggiungendo una temperatura superiore ai **60** °C (140 °F), **INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE** la fase di ricarica. La batteria non deve **MAI** superare i **60** °C (140 °F) durante il processo di ricarica.

Non caricare **MAI** la batteria immediatamente dopo l'uso e quando è ancora calda. Lasciare raffreddare a temperatura ambiente.

Se dovesse comparire del fumo o del liquido al di fuori della batteria, interrompere immediatamente la fase di ricarica. Scollegare il caricabatterie e posizionare lo strumento in una zona isolata per almeno 15 minuti. **NON USARE LA BATTERIA**, restituire il dispositivo al venditore.

Durante la fase di ricarica della batteria, tenere a portata di mano un estintore utilizzabile su incendi di apparecchiature elettroniche. Nel caso improbabile che la batteria ai polimeri di



litio si infiammasse, **NON** usare acqua per spegnere il fuoco, ma sabbia o un estintore del tipo sopra descritto.

L'obiettivo è neutralizzare gli elementi della batteria ai polimeri di litio inutilizzabili. Il processo di neutralizzazione deve essere eseguito in conformità alle più severe misure di sicurezza. È consigliabile riconsegnare lo strumento al produttore, che provvederà al corretto smaltimento della batteria.

Non gettare le batterie ai polimeri di litio nella pattumiera.

La batteria ai polimeri di litio non è adatta ai bambini sotto i 14 anni. Tenere la batteria al di fuori dalla portata dei bambini.

Per evitare perdite o altri pericoli, non conservare le batterie a temperature superiori ai **60** °C (140 °F). Per esempio, non lasciare mai la batteria in un'automobile, dove la temperatura potrebbe essere molto elevata o in ambienti dove le temperature possono superare i 60 °C (140 °F). Conservare la batteria in un luogo asciutto per evitare il contatto con liquidi di qualsiasi tipo. Conservare la batteria unicamente su una superficie non infiammabile, resistente al calore, non conduttiva e lontano da materiali o fonti infiammabili. Conservare sempre la batteria fuori dalla portata dei bambini.

Una batteria ai polimeri di litio deve essere conservata con un livello di carica minimo del **30%.** Se si conserva completamente scarica, diventerà presto inutilizzabile.

Se non si utilizza la batteria per un lungo periodo di tempo, è necessario ricaricare periodicamente la batteria (ogni 6 mesi) per mantenere un livello di carica minimo del **30%**.

Il mancato rispetto di queste precauzioni di sicurezza potrebbe causare gravi lesioni personali e danni materiali; potrebbe anche provocare un incendio.

La Società **VDO** declina ogni responsabilità per danni subiti in caso di mancato rispetto di queste istruzioni di sicurezza.

L'utilizzo di una batteria ai polimeri di litio espone a un alto rischio di incendi e può causare gravi danni a cose e persone; l'utente accetta tale rischio e se ne assume la responsabilità.

La Società **VDO** non è in grado di controllare il corretto utilizzo della batteria da parte di ogni cliente (carica, smaltimento, stoccaggio, ecc); non può essere ritenuta responsabile per danni a persone e cose.

7. RICICLO





Questi componenti devono essere raccolti e riciclati in modo adeguato.



La presenza di un simbolo riportante un contenitore per rifiuti barrato segnala che il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo vale per lo strumento e per tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulteriori informazioni, contattare VDO.



VDO

Indice

Α

Accensione/spegnimento Acquisizione OBDII Aggiornamento del software Aggiornamento dello strumento	.7 16 35 34
Aluto	18 27
Alloggiamento di espansione	27 22
Ambiente	37
Assistenza TPMS	14
Attenzione	37
В	
Batteria	37
С	
Caricabatterie	37
Controllo del sensore	.9
Copia sensore	20
Creare un nuovo sensore	22
F	
Fase di carica	32
Formato	28
I	
Icone	.6
Impostazioni di fabbrica	36
Installazione del software	35
Istruzioni di funzionamento	.8
Istruzioni di sicurezza	.3
Istruzioni d'uso	.4
L	~~
Lingua	26
M	~
Menu principale Modifiche al sensore programmabile	.9 36
opzione scheda SD	35

Opzioni Internet tramite USB	35
Panoramica Parti di ricambio Precauzioni di sicurezza Programmare il sensore vuoto	8 17 37 19
R	
Ricarica Riciclo Riguardo Riprogrammazione dell' ECU Risoluzione dei problemi	37 38 31 12 34
Segnale acustico	29
Settaggi	26
Sicurezza	37
Slot per scheda SD	34
Slot SD	34
Specifiche	2
Spegnimento automatico	30
Stampa dei risultati	33
Stampante	33
	25
Tasti funzione	5
U	77
	21
V	
Varie	32
WebVT PC suite	35
Zona	30

