Ladeinstruktion Booster 12V / 24V

Version 2 / 17.1.2022

- **Regelmässig nachladen auf 12V Stellung**
- **Auch bei Nichtgebrauch von 24V auf 24V Stellung Ladung kontrollieren**

Ladereihenfolge:

1. Auf Schaltung 12V Display ablesen und vollladen, bis Spannung >13.x Volt anzeigt. *Bild 2*
2. Auf Schaltung 24V Display ablesen sollte ca. 2x Spannung von 12V Ablesung haben, auch vor der Ladung. *Bild1*

Nur so ist der Booster vollgeladen und 12V / 24V einsatzfähig

Fehlerursachen:

- Spannungsanzeige 24V geht trotzt Ladeprozess wie oben nicht auf > 26V *Bild 1*
  Spannung auf 12V prüfen. Sollte diese >13V sein, so ist die Batterie für 24V nicht mehr voll funktionsfähig. Die 12V Startleistung ist davon nicht betroffen.
- Spannungsanzeige 12V ist trotz Ladeprozess wie oben auf 12V Schaltung <13,xVolt *Bild 2*
  so ist das Ladegerät zu prüfen. Die Daten sind auf der Rückseite angegeben. *Bild 3*
- Ladegerät funktioniert i.O. und trotz Laden von 24h, ist Batterie nicht >13Volt, so ist diese zu ersetzen.