

# VERNICI E DIMENSIONI DELLE TESTINE ATOMIZZANTI

per l'aerografo ad alte prestazioni 3M

Spruzzare vernici ad alte prestazioni di tutti i tipi utilizzando una delle dieci misure di ugelli per le tazze di verniciatura disponibili. Si noti che la dimensione dell'ugello consigliato può variare a seconda del produttore della vernice, del tipo di rivestimento o dell'applicazione specifica.

## UGELLI HVLP

N. art.	Colore	Dimensione
617935	Bianco	0.9
611693	Blu	1.2
612253	Verde	1.3
612254	Arancione	1.4
612255	Viola	1.6
612256	Trasparente	1.8
612257	Rosso	2.0

## UGELLI FINE FINISH

N. art.	Colore	Dimensione
616028	Blu	1.2
616029	Verde	1.3
616030	Arancione	1.4

## TABELLA DI APPLICAZIONE

0.9	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0
Sistemi di rivestimento per la riparazione di autoveicoli						
Riparazioni smart /Piccole riparazioni	x					
Vernici ad effetto	x	x	x			
Fondo UV	x	x	x			
Vernici base opache all'acqua		x	x			
Rivestimento trasparente		x	x	x		
Colori a base solvente			x	x		
Vernici di finitura				x		
Lucido diretto				x		
Sigillante			x	x		
Fondo bagnato su bagnato			x	x		
Fondo				x	x	x
Fondo ad alto spessore				x	x	x
Stucchi spruzzabili					x	x
Rivestimenti ad alta viscosità					x	x

## SUGGERIMENTI:

- Conservare l'aerografo ad alte prestazioni 3M con un ugello pulito.
- Cambiare regolarmente la testina atomizzante per mantenere le prestazioni come con un prodotto nuovo.
- Se il flusso di materiale è troppo basso o troppo alto, passare alla prossima dimensione più grande o più piccola.