EUFAB®



© EAL GmbH, 11641 / 11642, 09.2024

(D) **Art.-Nr.: 11641 / 11642**
Erweiterung 3. Fahrrad für SD260
Bedienungsanleitung 3

(FR) **Réf. 11641 / 11642**
Extension 3e vélo pour SD260
Manuel de l'opérateur 11

(GB) **Art. no. 11641 / 11642**
3rd bike extension for SD260
Operating instructions 7

(I) **Cod. art. 11641 / 11642**
Estensione per 3° moto per SD260
Istruzioni per l'uso 15

Ⓘ Estensione per 3° moto per SD260

INDICE

1. USO CONFORME ____ 15
2. VOLUME DI CONSEGNA ____ 15
3. SPECIFICHE ____ 16
4. AVVERTENZE DI SICUREZZA E INFORMAZIONI IMPORTANTI ____ 16
5. ISTRUZIONI D'USO ____ 16
6. MANUTENZIONE E CURA ____ 18
7. AVVERTENZE SULLA TUTELA AMBIENTALE ____ 18
8. INFORMAZIONI DI CONTATTO ____ 18

AVVERTENZA !

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima della messa in funzione e osservare tutte le avvertenze di sicurezza!
La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare lesioni personali, danni al prodotto o alla vostra proprietà!
Conservare l'imballo originale, la ricevuta di acquisto e il presente manuale per poterlo eventualmente consultare in seguito! In caso di cessione del prodotto, consegnare anche le presenti istruzioni.
Prima della messa in funzione verificare l'integrità e la completezza del contenuto della confezione!

1. USO CONFORME

L'extension pour le 3e vélo est compatible avec les porte-vélos EUFAB SD260, numéro d'article 11596 / 11619.

Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini e persone con capacità mentali limitate o che non siano in possesso delle necessarie conoscenze. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

Questo dispositivo non è destinato all'impiego industriale.

L'uso conforme include anche il rispetto di tutte le informazioni fornite in queste istruzioni, soprattutto delle avvertenze di sicurezza. Ogni altro utilizzo viene considerato improprio e può causare danni a persone o cose. EAL GmbH non risponde dei danni derivanti da un uso improprio.

2. VOLUME DI CONSEGNA





Figura 1: Ambito di fornitura

3. SPECIFICHE

Peso proprio: ca. 1,6 kg
Passo massimo: 130 cm
Carico massimo carico utile: 15 kg
Larghezza massima degli pneumatici: 80 mm (3,5“)

4. AVVERTENZE DI SICUREZZA E INFORMAZIONI IMPORTANTI

- Il triangolo di segnalazione identifica tutte le istruzioni importanti per la sicurezza. Rispettare sempre queste istruzioni, per evitare il pericolo di lesioni personali o danni al dispositivo.
- I bambini non devono giocare con l‘apparecchio.
- Non affidare pulizia e manutenzione ai bambini se non sorvegliati.
- Non lasciare il materiale d‘imballaggio in giro con noncuranza. Questo può diventare un giocattolo pericoloso per i bambini!
- Utilizzare questo prodotto solo per lo scopo previsto!
- Non manomettere né smontare il prodotto!
- Per la propria sicurezza, utilizzare solo gli accessori e i pezzi di ricambio indicati nelle istruzioni o consigliati dal produttore!
- Rispettare sempre le istruzioni di sicurezza del portabici SD 260.

5. ISTRUZIONI D‘USO



Figura 2: Montaggio dell‘attacco sull‘estensione



Figura 3: Montaggio dell‘attacco sul portabiciclette



Figura 4: Montaggio dell‘attacco sul portabiciclette



Figura 5:
Estrazione del portabiciclette all‘indietro



Figura 6: Inserimento della prolunga nel portabiciclette



Figura 7: La bicicletta più pesante per il veicolo



Figura 8: Allacciare la cintura di sicurezza



Figura 9: Apertura della serratura



Figura 10: Rimuovere l'estensione



Figura 11: Chiusura della serratura

6. MANUTENZIONE E CURA

Il portabiciclette può essere pulito con un detergente delicato, acqua calda e/o un panno morbido. Rimuovere prima lo sporco grossolano e la polvere. Non utilizzare solventi o detergenti simili, perché potrebbero danneggiare il portabiciclette.
Lasciare asciugare il portabici da solo. Non utilizzare asciugacapelli o altri dispositivi di riscaldamento per accelerare il processo di asciugatura. Pulire regolarmente il portabici nelle zone costiere e in inverno per eliminare il sale e prolungare la durata del portabici. Conservare il portabici all'asciutto e al riparo durante i lunghi periodi di inutilizzo (ad esempio, durante l'inverno) per prolungarne la durata.

Il portabici non deve essere lasciato permanentemente esteso, altrimenti polvere e sporcizia possono accumularsi nel meccanismo di scorrimento, impedendone il regolare scorrimento. Se le guide di scorrimento si sporcano, sciacquarle immediatamente con acqua o pulirle in modo appropriato.

Controllare l'usura del portabici prima di ogni viaggio.

Le parti difettose e le cinghie di tensione devono essere sostituite.

Le parti in acciaio del portabiciclette sono state protette in fabbrica contro la corrosione con un rivestimento a polvere. Se questo rivestimento è danneggiato, fatelo riparare da un professionista il prima possibile.

Per la sostituzione delle parti, contattare il nostro servizio clienti.

Qualsiasi modifica alle parti e ai materiali originali o al design del portabici può compromettere la sicurezza e le prestazioni.

7. AVVERTENZE SULLA TUTELA AMBIENTALE

Smaltire l'imballaggio in base al tipo. Smaltire il cartone e il cartoncino con la carta e la pellicola di scarto nella raccolta differenziata.
Smaltire la prolunga per la 3ª bicicletta secondo le norme locali.

8. INFORMAZIONI DI CONTATTO

EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal
Germania

+49 (0)202 42 92 83 0
+49 (0) 202 42 92 83 – 160

info@eal-vertrieb.com
www.eal-vertrieb.com

EUFAB®



EAL GmbH
Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal
Deutschland

+49 (0)202 42 92 83 0
+49 (0) 202 42 92 83 – 160

info@eal-vertrieb.com
www.eal-vertrieb.com