3M Colour Code Processus de polissage

Elimination ponctuelle de défauts en une étape

Résultat optimal en 1 étape!



Machine

Machine pour fleurs de ponçage, levée 3mm

Produits:

Fleurs de ponçage: Flacon pulvérisateur:

Traitement

Réglage d'une vitesse contrôlée (vitesse moyenne). Eliminer le défaut en une seule étape avec la machine légèrement inclinée, sans exercer de pression.

50079 Trizact fleurs de ponçage **05793** Flacon pulvérisateur Trizact

Polissage de défauts



Machine

Polisseuse lustreuse d'angle

Vitesse

900 à 1200 t/min

Produits:

Liquide de polissage: Pad de 150mm: Pad de 75mm: Machines:

Chiffon microfibre:

Traitement

Appliquer du nouveau liquide de polissage sur chaque défaut. Traiter le liquide de polissage jusqu'à l'obtention d'un degré de brillance élevé (Durée du processus en fonction de la dureté du vernis/du séchage). Au début, incliner la machine légèrement, réduire la pression vers la fin, polir les défauts en grande étendue.

51052 Fast Cut XL

50962 Pad de polissage double, Ø 150mm, vert, alvéolé

50499 Pad de polissage Ø 75mm, vert, alvéolé

64392 Polisseuse Ø 150mm électrique + **33271** adaptateur

28363 Polisseuse Ø 75mm pneumatique + **07652** plateau-support

2030 vert

Contrôle avec spray de contrôle de finition



Traitement

Pulvériser du spray de contrôle de finition sur les défauts afin de mettre en évidence les défauts encore présents. Si nécessaire, polir encore une fois les endroits mats.

Produits:

Spray de contrôle: Chiffon microfibre:

55535 Spray de contrôle de finition

2030 vert

Etape de polissage finale (teintes standard, p.ex. gris, blanc) / polissage intermédiaire (teintes foncés, p.ex. bleu foncé) - Elimination de micro rayures



Machine

Polisseuse lustreuse d'angle

Vitesse

environ 1200 t/min

Produits:

Liquide de polissage: Pad de 150mm: Pad de 75mm: Machines:

Traitement

Pour l'élimination de micro rayures et d'éventuelles ombres dans les zones de transition du polissage. Lors de cette étape, poser le pad de polissage à plat, réduire la pression vers la fin et augmenter légèrement la vitesse de la machine.

80349 Perfect it III™ Extra Fine PLUS

50879 Pad de polissage double, Ø 150mm, jaune, alvéolé

50536 Pad de polissage Ø 75mm, jaune, alvéolé

64392 Polisseuse Ø 150mm électrique + **33271** adaptateur

28363 Polisseuse Ø 75mm pneumatique + **07652** plateau-support

Chiffon microfibre: **50400** jaune

Elimination de hologrammes - recommandé sur des teintes délicates (surtout sur vernis foncés, noirs)



Machine

Polisseuse lustreuse

d'angle **Vitesse**

Lors de l'élimination de hologrammes, poser le pad de polissage à plat. Essuyer les résidus avec le chiffon de lustrage bleu en microfibre 50486 pour éviter la formation de nouvelles micro rayures.

environ 1200 à 1600 t/min

Produits:

Machines:

Liquide de polissage: Pad de 150mm:

50383 Perfect it III Ultrafina SE

50880 Pad de polissage double, Ø 150mm, bleu, alvéolé

50457 Pad de polissage Ø 75mm, alvéolé Pad de 75mm:

Traitement

64392 Polisseuse Ø 150mm électrique + **33271** adaptateur **28363** Polisseuse Ø 75mm pneumatique + **07652** plateau-support

50486 bleu Chiffon microfibre:

