

## **Klitech – A/C Quick Flush**

**Art.-Nr./N° d'art/ Art. AC-1004**

### **Anwendung:**

1. Vor dem Spülen Kompressor, Expansionsventil und Filtertrockner unbedingt ausschalten.
2. Zum Spülen, System unterteilen. Es können entweder einzelne Komponente oder, wenn man ein Bypass mach ganze Untersysteme gespült werden.
3. In Kühlmittelleitung einspritzen (Gummikonus gegen unten). Warten bis Dose leer ist.
4. Ausgetretene Flüssigkeit sammeln.
5. Wenn die Spülung gemacht ist, mit Stickstoff nachspülen um eventuelle Reste zu beseitigen.
6. Flüssigkeit gemäss Vorschriften entsorgen.

### **Utilisation:**

1. Avant le rinçage veuillez impérativement arrêter le compresseur, le filtre déshydrateur et le détendeur.
2. Pour rincer, divisez le système en plusieurs parties. On peut soit rincer des composants isolés ou des parties de circuit en effectuant un bypass.
3. Giclez le produit dans les conduits de frigorigène (cône en caoutchouc orienté vers le bas). Attendez jusqu'à épuisement du contenu.
4. Récupérez le liquide évacué.
5. Une fois le rinçage effectué, rincer avec de l'azote afin d'éliminer d'éventuels restes.
6. Eliminez le liquide selon réglementation en vigueur.

### **Modo d'uso:**

1. E' indispensabile Prima di qualsiasi operazione di Lavaggio SCONNETTERE il COMPRESSORE, LA VALVOLA DI ESPANSIONE e IL FILTRO DISIDRATATORE, questi non devono mai essere lavati.
2. Appoggiare il cono in gomma sua linee frigorifere, erogare costantemente Klitech Quick Flush nell'impianto e farlo circolare,
3. Recuperare il liquido sporco all'uscita,
4. Flussare con azoto per eliminare qualsiasi residuo di prodotto all'interno dell'impianto.
5. Smaltire il liquido di Lavaggio secondo normativa vigente.