


COPERTA SPEGNIFUOCO BRANDFILT MANTA APAGAFUEGOS



DIN EN 1869:2001 · **BLD-02** · Dimensione/Storlek/Tamaño: 1,2 m x 1,2 m

IT Istruzioni di piegatura




1.

1.) Appoggiare la coperta spegnifuoco su una superficie pulita, in modo che i nastri al di sotto della coperta spegnifuoco fuoriescano nella propria direzione.



2.

2.) Appoggiare il bordo sinistro verso destra, in modo che la distanza dei nastri risulti leggermente inferiore rispetto alla larghezza del contenitore.



3.

3.) Appoggiare ora la piega sinistra sul bordo sinistro.



4.

4.) Appoggiare il bordo destro sulla piega sinistra.

5.) Appoggiare il bordo superiore sul bordo inferiore.

6.) Appoggiare la piega superiore sul bordo inferiore.

7.) Spingere la coperta spegnifuoco piegata nel contenitore, in modo che i nastri fuoriescano e richiudere il contenitore.

SE Instruktioner för ihopvikning

1.) Lägg brandfilten på en ren yta på ett sådant sätt att banden kommer fram under brandfilten och pekar mot dig.

2.) Lägg den vänstra kanten så långt åt höger att avståndet mellan banden är lite mindre än behållarens bredd.

3.) Lägg sedan den vänstra falsen på den vänstra kanten.

4.) Lägg den högra kanten på den vänstra falsen.

5.) Lägg den övre kanten på den nedre kanten.

6.) Lägg den övre falsen på den nedre kanten.

7.) Skjut in den vikta brandfilten i behållaren på ett sådant sätt att banden hänger ut, och stäng behållaren igen.

ES Instrucciones de doblado

1.) Coloque la manta apagafuegos sobre una superficie limpia, de modo que las cintas salgan por debajo de la manta y apunten hacia usted.

2.) Estire el borde izquierdo hacia la derecha hasta que la distancia de las cintas sea un poco menor que el ancho del recipiente.

3.) Ahora ponga el pliegue izquierdo sobre el borde izquierdo.

4.) Ponga el borde derecho sobre el pliegue izquierdo.

5.) Ponga el borde superior sobre el borde inferior.

6.) Ponga el pliegue superior sobre el borde inferior.

7.) Introduzca la manga apagafuegos doblada en el recipiente, de manera que las cintas queden colgando por fuera y cierre el recipiente.

brennenstuhl®

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG · Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

lectra-t ag · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

H. Brennenstuhl S.A.S. · 4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

www.brennenstuhl.com

0488315/316 · IT/SE/ES · Made in China